

本製品をWindows XPでご利用いただくために

本製品は、お客様のかわりにWindows 7 Professionalモデルのライセンス条項に付帯するダウングレード権を行使して、Windows XP Professionalをインストールしています。

本製品の電源をONにすると、Windows XPのセットアップが開始されますので、本冊子をお読みになり、Windows XPのセットアップを完了させてからご使用ください。



- ・ダウングレード権によりインストールしているOSはWindows XP Professionalですが、お客様がライセンスを取得しているOSはWindows 7 Professionalです。
- ・そのため、本製品にはWindows 7関連の付属物のみ同梱しています。
- ・Windows 7 Professionalをご利用になる場合は、付属の「OS選択起動ディスク」を使用して、リカバリーをおこなってください。リカバリーの方法は、「OS選択起動ディスクを使ってリカバリーを実行する」(P.6ページ)をご覧ください。

Windows XPのセットアップについて

本冊子では、本機の電源をはじめてONにしたときに必要となる、Windows XPの設定方法を説明します。

セットアップの準備をする

Windows XPのセットアップ中は、画面の切り替えに少し時間がかかることがあります。「しばらくお待ちください」といったメッセージが表示されたり、マウスカーソル(マウスポインタ)が待機中を知らせる形(⌂)になっているときは、キーボードのキーやマウスのボタンを何度も押さないでください。



・操作の途中で電源を切らない！

Windowsのセットアップには、少し時間がかかります。Windowsのセットアップ中は、絶対にパソコンの電源をOFFにしないでください。セットアップが終わる前に電源をOFFにすると、故障の原因となります。

・分からないことがあったら・・・

セットアップの途中で分からないことがあれば、ヘルプで調べることができます。[?]をクリックするか、[F1]キーを押すとヘルプを参照できます。

1

1 本機の電源スイッチをONにします。

本機の電源をONにしてから、しばらくの間は、画面の表示がいろいろ変化します。手順2の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



注意

電源がONの状態無理やり電源ケーブルをねじ込もうとすると、短時間で通電と電源断が繰り返され、保護回路が作動します。保護回路が一度作動すると、電源をONできません。この場合、電源ケーブルを一度取り外し、30秒ほど時間をおいてから、再度差し込んでください。

2 [次へ] ボタンにマウスカーソルの矢印を合わせて、左クリックします。




マウスの使い方については「マウスを使ってみよう」(※付属のユーザーズガイド参照)をご覧ください。


使用許諾契約に同意する

使用許諾契約に同意します。
同意を拒否すると、Windows XPのセットアップが中止されます。

1 使用許諾契約を確認します。



2 同意したら、[同意します]の[+]を左クリックして、[+]に変えます。



3 [次へ] ボタンを左クリックします。

自動更新を設定する

Windows XPのセキュリティ、重要な更新、ServicePack等を自動的に更新するように設定します。

1 「自動更新を有効にしコンピュータの保護に役立てます」の[+]を左クリックして、[+]に変えます。




2 [次へ] ボタンをクリックします。


本機を設定する

コンピュータに名前をつけます。例として、「ONKYO-PC」と入力します。

1 キーボードから、[O][N][K][Y][O]-[P][C]の順にキーを押します。




2 任意でコンピュータの説明を入力します。



コンピュータの説明は、入力を省略してもかまいません。

- 3** 「次へ」ボタンを左クリックします。
- XP Proモデルの方は・・・ **4** へ進む
XP Homeモデルの方は・・・ **9** へ進む

- 4** 「管理者パスワード」の欄に、任意のパスワードを入力します。




- 5** 「パスワードの確認入力」の欄に、「管理者パスワード」と同じパスワードを入力します。

- 6** 「次へ」ボタンを左クリックします。

- 管理者パスワードとは**
「管理者パスワード」とは、本機の設定を管理する人のためのパスワードです。ここで設定したパスワードは絶対忘れないようにしてください。パスワードを忘れてしまうとWindows XPの再セットアップが必要になります。

- 7** 「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」にチェックを入れます。




ドメインの登録

本機をクライアントサーバ型のネットワークに接続するには、ドメインの登録が必要です。ただし、ドメインの登録はセットアップ終了後に設定できますので、セットアップ中に設定する必要はありません。ドメインの登録に関する詳細は、市販のネットワークの専門書籍を参照してください。なお、ご家庭などで通常に使用する場合は、ドメインの登録は必要ありません。

- 8** 「次へ」ボタンを左クリックします。

- 9** 「省略」ボタンを左クリックします。



- インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをお勧めします。

- 10** 「いいえ、今回はユーザー登録しません」にチェックを入れます。



11 [次へ] ボタンを左クリックします。



オンライン登録は、セットアップ終了後におこなうことをお勧めします。本書では、オンライン登録に必要な、インターネットの設定方法を説明していません。下の画面が表示されてしまった場合は、[戻る] ボタンを左クリックして前の画面に戻ってください。



ユーザーを登録する

本機を使用するユーザーのユーザー名(ユーザーアカウント)を入力します。

1 必要なユーザー数だけ、任意のユーザー名を入力します。



- ・ユーザーは最低1つ以上登録してください。
- ・複数のユーザーを登録する場合、ユーザー名が同じにならないようにしてください。



セットアップ終了後でも、「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」からユーザーを登録できます。

2 [次へ] ボタンを左クリックします。

セットアップを完了する

いよいよセットアップの完了です。

1 [完了] ボタンを左クリックします。



[スタート] ボタンを選択して表示される「本製品をご購入のお客様へ」を必ずお読みください。この中には、本機を使用される上で重要な情報が記述されています。

特に、Windowsを再セットアップする場合は、「本製品をご購入のお客様へ」に書かれている通りにドライバソフトなどをインストールしてください。本機の性能を十分に発揮できないばかりか、一部の機能が動作しなくなる場合があります。

しばらくすると、Windows XPのデスクトップ画面が表示されます。



※表示されるデスクトップ画面は、ご購入いただいたパソコンによって異なります。


2 Windowsが起動したら、本機を一度再起動してからご使用ください。

画面右下のメッセージについて

Windows XPのインストール後、画面右下に次のようなメッセージが表示される場合があります。

■「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」

この表示がでた場合、パソコンにウイルス対策ソフトがインストールされていないか、ウイルス対策ソフトが最新の状態でない可能性があることをお知らせするものです。ウイルス対策ソフトをインストールすることをお勧めします。



- ・ウイルス対策ソフトのインストール後は、アップデート機能を使用して、最新の状態を維持してください。
- ・ウイルス対策ソフトが最新の状態を維持していない場合、メッセージが再度表示されます。

■「Windows XPのツアーを始める」

この表示は、Windows XPの新機能を紹介するものですが、パソコンの操作に慣れてから見ることをおすすめします。



- この表示はしばらくすると自動的に消えます。

OS選択起動ディスクを使ってリカバリーを実行する

リカバリーを実行すると、工場出荷時の状態に戻ります。
(別途アプリケーションソフトのインストールを必要とする場合があります。)



ここでは、Windows XPでハードディスクからリカバリーを実行する方法を説明しています。

リカバリーの手順



リカバリー後はCドライブのデータが消えます。消えたデータは復旧できません。そのため、あらかじめデータのバックアップを作成しましょう。

1

製品の電源をONにします。

2

"Windowsロゴ"が表示される前までに、光ディスクドライブに「OS選択起動ディスク」をセットします。




Windowsが起動してしまった場合、再度上記手順をおこなってください。



BIOSの設定を変更した場合、リカバリーが実行されない場合があります。変更した場合は、BIOSの設定を工場出荷の状態に戻してからリカバリーを実行してください。


3

「開始」ボタンをクリックします。



4

「はい」ボタンをクリックします。




5

リカバリーするOSを選択して、**Enter**キーを押します。

Windows 7の場合 : **1**キーを押します。

Windows XPの場合 : **2**キーを押します。




6

2キーを押します。
リカバリーが始まります。リカバリー実行中は、次の画面が表示されます。



リカバリーが完了したら、完了を知らせる画面が表示されます。



7 [OK] ボタンをクリックします。

パソコンが再起動します。パソコンの再起動後、Windows XPのセットアップが始まります。「Windows XPのセットアップについて」(P.1ページ)を参照して、セットアップを完了させてください。

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： _____ 年 月 日

ご購入店名： _____

Tel. _____ () _____

メモ：

ONKYO®

オンキョー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540


ONKYO
HOME PAGE
<http://www.jp.onkyo.com/>

P0912-1

402327J DC01-D1080-03A

(C) Copyright 2009 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

